Yottacontrol A-1019 Analog/Digital IO 模拟量数据采集模块快速上手

Yottacontrol A-1019 模拟量数据采集模块建置 8AI、4DI 通道,其中模拟量输入可支持 0/4-20mA、热电耦 J、K、T、E、R、S、B型,以及热敏电阻 10K-2、10K-3、6.8K、4.7K、3.3K、3K、2.7K、2.2252K、2.1K、2K、1.5K、1K型。该模块出厂设定数据皆为 0/4-20mA、通讯 ID:1、Baud Rate:9600、Parity: None、Stop bit:1,如欲更改相关通讯参数及模拟量输入型态,可藉由自身的 USB 或 RS-485 通讯串口依下列说明完成相关设定。



在开始使用前,请准备下列品项完成相关设定作业。

- 下载及安装 USB 驱动软件。
 <u>http://www.yottacontrol.com/download/A5X_USB_DRIVER.rar</u>
- 下载及安装 YottaUtility 软件。
 <u>http://www.yottacontrol.com/download/YOTTA_UTY.rar</u>
- 3. 开启 A-1019 电源,并将 A-1019 背面开关切换至 Init 位置;透过 USB 通讯线或 RS-485 来与电脑连接。
- 4. 开启 YottaUtility 软件。

🚊 Yotta Utility	100.00	100				_	
档案(F) 工具(T) 语言设定(L)	说明(H)						
💾 🔥 🔥 🎤 📚	0						
Ports	可在 Windows 支持下列控制 控制器 1188 5188 6188	s XP, 2000, 器, 棋块, 定时 1189 5189 6189	2003, Visa, 时器 2188 5190	, 7, 8, 10 操 2189 5191	作条统执行 5288	5289	5290

- 5. 点选 重新扫描通讯串口。
- 6. 点选电脑所抓取的通讯串口。



7. 点选 **爬** 搜寻 IO 模块。



8. 可由下图完成各项通讯参数设置,于完成时点选「更新」按键。

1019 Modbus					
站号:Hex *01 Dec 1 📄					
鲍率: 9600 ▼					
同位比特: None ▼					
数据比特:8					
停止比特:1 ▼					
通讯协议: Modbus-RTU ▼					
通讯逾时: 3000 ms					
韧体:C2.01 更新					
S/N: 0019-003B-5110-3135-3536-3032					

9. 可由下图完成各模拟量通道输入型态设定,于完成时点选「更新」按键。

模拟输入用	式编码 其他	
AIO:	4~20 mA	?
AI 1 :	4~20 mA 0~20 mA	?
AI 2 :	J (-210~760 °C) K (-270~1370 °C)	?
AI3:	T (-270~400 °C)	?
AI4:	E (-270~1000 °C) R (0~1750 °C)	?
AI 5 :	S (0~1750 °C) B (0~1800 °C)	?
AI6:	10K-2 Thermistor (0~+100 °C)	?
AI7:	10K-3 Thermistor (0~+100 °C) 6.8K Thermistor (-10~+100 °C) 4.7K Thermister (-10~+100 °C)	?
	4.7K Thermistor (-10~+100 °C) 3.3K Thermistor (-20~+100 °C)	
	3K Thermistor (-20~+100 °C)	
断线讯号	2.252K Thermistor (-20~+100 °C) 2.252K Thermistor (-20~+100 °C)	
O AI7	2.1K Thermistor (-30~+100 °C) 2K Thermistor (-30~+100 °C) 1.5K Thermistor (-40~+100 °C)	O AI1
00072	1K Thermistor (-40~+100 °C)	00066

10. 当上述步骤 9 执行模拟量输入通道变更设定并按下「更新」键后,可以点选 2 查询各模拟量输入型

态所支持之规格。

lange : -	270 ~ 1,000	°C	
°C	۴F	mV	
-270	-454	-9.835	
-269	-452.2	-9.833	
-268	-450.4	-9.831	
-267	-448.6	-9.828	
-266	-446.8	-9.825	
-265	-445	-9.821	
-264	-443.2	-9.817	
-263	-441.4	-9.813	
-262	-439.6	-9.808	
-261	-437.8	-9.802	
-260	-436	-9.797	
-259	-434.2	-9.790	
-258	-432.4	-9.784	
-257	-430.6	-9.777	
-256	-428.8	-9.770	
-255	-427	-9.762	
-254	-425.2	-9.754	
-253	-423.4	-9.746	
-252	-421.6	-9.737	
-251	-419.8	-9.728	
-250	-418	-9.718	
-249	-416.2	-9.709	
-248	-414.4	-9.698	
-247	-412.6	-9.688	
-246	-410.8	-9.677	
-245	-409	-9.666	
-244	-407.2	-9.654	
-243	-405.4	-9.642	
-242	-403.6	-9.630	-

11. 当模拟量输入采用热电耦型态时,可藉由下图执行温度补偿设定,于完成时点选「更新」按键。

模拟输入形	《式编码 👘	其他			
CJC 28	.22 °C	CJ	C Offset	0.00	°C
AI O	ffset Value				
AI 0	0.00	°C	AI 4 0.0	0 °C	:
AI 1	0.00	°C	AI 5 0.0	0°0	:
AI 2	0.00	°C	AI 6 0.0	0 °C	:
AI 3	0.00	°C	AI 7 0.0	0 °C	:
	回复		更新	ĥ	

12. A-1019 模拟量数据采集模块支持多种不同型态的模拟量输入,当完成上述 PC 模拟量输入设定后,请 将产品外壳螺丝松开并取出内部电路板,执行模拟量输入跳线设定,其中每个模拟量输入通道皆有 相对应的 PIN 脚位,出厂设定皆为 mA,如欲设定为热电耦输入则将 pin 脚空接,热敏电阻为将 B pin 短路, mA 输入为将 A pin 短路。



- 13. 当完成上述的模拟量输入通道跳线设定后,请将电路板放置回产品外壳内并锁上,然后将产品背面 开关切换到 Normal 位置及通电,即可完成所有设定。
- 注: 如果模拟量输入型态 PC 设定与电路板上跳线设定不一致, 会产生量测值异常。